ASUS Desktop PC Installation Guide



BM6AD (MD310) / BM1AD

BP1AD (SD310)

1

- Connect devices.
- 連接裝置。
- 连接设备。



BM6AD (MD310) / BM1AD



BP1AD (SD310)

2

- A. Select the system input voltage.

  If the voltage supply in your area is 100-127V, set the voltage selector to 115V.

  If the voltage supply in your area is 200-240V, set the voltage selector to 230V.

  B. Connect one end of the power cord to the power connector and the other end to a wall power outlet.
- A. 選擇系統輸入電壓。

  若您所在地區的電壓為 100-127V，請將電壓選擇器調至 115V。

  若您所在地區的電壓為 200-240V，請將電壓選擇器調至 230V。

  B. 將電源線一端連接至電源連接埠，另一端連接至電源插座。
- A. 选择系统输入电压。

  若您所在地区的电压为 100-127V，请将电压选择器调至 115V。

  若您所在地区的电压为 200-240V，请将电压选择器调至 230V。

  B. 将电源线一端连接至电源接口，另一端连接至电源插座。

WARNING:

- Setting the voltage selector wrong may seriously damage your system.
- 選擇錯誤的電壓可能會嚴重損壞您的系統。
- 选择错误的电压可能会严重损坏您的系统。



BM6AD (MD310)



BP1AD (SD310)



BM1AD

3

- Press the power button to turn on the system.
- 按下電源按鈕以開啟系統。
- 按下电源按钮以开启系统。



WARNING:

- Use BM6AD (MD310), BM1AD, and BP1AD (SD310) in environments with an ambient temperature between 5˚C and 40˚C.

  Openings on the chassis are for ventilation. DO NOT block or cover these openings.
- 推薦您在操作溫度為 5˚C ~ 40˚C 情況下使用 BM6AD (MD310)、BM1AD 與 BP1AD (SD310)。機殼上的孔是用來通風的，請勿堵塞或蓋住這些通風孔。
- 推荐您在操作温度为 5˚C ~ 40˚C 情况下使用 BM6AD (MD310)、BM1AD 与 BP1AD (SD310)。机箱上的孔是用来通风的，请勿堵塞或盖住这些通风孔。


5.25 inch optical disk drive bay /
5.25 吋光碟機插槽 / 5.25 英寸光驱插槽
Microphone port / 麥克風插孔 / 麦克风插孔
Headphone port / 耳機插孔 / 耳机插孔
USB 2.0 port / USB 2.0 連接埠 / USB 2.0 接口
USB 3.0 port / USB 3.0 連接埠 / USB 3.0 接口
Reset button / 重啟按鈕 / 重启按钮
HDD LED / 硬碟存取指示燈 / 硬盘读写指示灯
3.5 inch drive bay/
3.5 吋裝置插槽 / 3.5 英寸设备插槽
Power button / 電源按鈕 / 电源按钮
Power LED / 電源指示燈 / 电源指示灯

BM6AD (MD310)

- Obtain a detailed User Manual from your Desktop PC at **C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual** or the ASUS support site at **http://support.asus.com**.
- 請至您電腦的 **C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual** 或連至 **http://support.asus.com** 獲取詳細的使用手冊。
- 请至您电脑的 **C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual** 或连至 **http://support.asus.com** 获取详细的用户手册。

- Illustrations are for reference only. Actual product specifications may vary.
- 圖示僅供參考，可能與實際產品規格略有差異。
- 图示仅供参考，可能与实际产品规格略有差异。

ASUS Desktop PC Installation Guide


optical disk drive eject button /
光碟機彈出按鈕 / 光驱弹出按钮
5.25 inch optical disk drive bay /
5.25 吋光碟機插槽 / 5.25 英寸光驱插槽
HDD LED / 硬碟存取指示燈 / 硬盘读写指示灯
3.5 inch drive bay /
3.5 吋裝置插槽 / 3.5 英寸设备插槽
Power button / 電源按鈕 / 电源按钮
USB 3.0 port / USB 3.0 連接埠 / USB 3.0 接口
USB 2.0 port / USB 2.0 連接埠 / USB 2.0 接口
Headphone port / 耳機插孔 / 耳机插孔
Microphone port / 麥克風插孔 / 麦克风插孔

BP1AD (SD310)


5.25 inch optical disk drive bay /
5.25 吋光碟機插槽 / 5.25 英寸光驱插槽
optical disk drive bay (empty) /
光碟機槽蓋（空）/ 光驱槽盖（空）
USB 2.0 port / USB 2.0 連接埠 / USB 2.0 接口
USB 3.0 port / USB 3.0 連接埠 / USB 3.0 接口
Headphone port / 耳機插孔 / 耳机插孔
Microphone port / 麥克風插孔 / 麦克风插孔
Power button / 電源按鈕 / 电源按钮
optical disk drive eject button /
光碟機彈出按鈕 / 光驱弹出按钮
HDD LED / 硬碟存取指示燈 / 硬盘读写指示灯
3.5 inch drive bay /
3.5 吋裝置插槽 / 3.5 英寸设备插槽

BM1AD

Safety information

- Before using this product, ensure that all cables are correctly connected. If you detect any cable damage, contact your retailer immediately.
- Use this product only with the correct voltage as instructed by the manufacturer.
- To avoid short circuits and faulty contacts, keep scraps of paper, screws, and threads away from connectors, slots, sockets, and circuits.
- Before adding or removing devices to or from the system, ensure to unplug it from the power source.
- The system covers are elaborately designed to protect users from scratches, but still be careful with those sharp tips and edges. Put on a pair of gloves before removing or replacing the system covers.
- If you encounter technical problems with this product, e.g. the power supply is broken, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT service this product yourself.

安全性須知

- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 請依據廠商指示在正確的電壓下使用本產品。
- 請避免讓紙張碎片、螺絲及線頭等小東西靠近電腦之連接器、插槽、孔位等處，避免短路及接觸不良等情況發生。
- 在安裝或是移除週邊產品時請先關閉電源。
- 電腦的機殼、鐵片大部份都經過防割傷處理，拆裝機殼時最好能夠戴上手套。
- 如果電源供應器或系統已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

安全性须知

- 在使用产品之前，请确定所有的排线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大瑕疵，请尽快联络您的经销商。
- 请依据厂商指示在正确的电压下使用本产品。
- 请避免让纸张碎片、螺丝及线头等小东西靠近电脑的接口、插槽、孔位等处，避免短路及接触不良等情况发生。
- 在安装或是移除外围产品时请先关闭电源。
- 电脑的机箱、铁片大部分都经过防割伤处理，拆装机箱时最好能够戴上手套。
- 如果电源供应器或系统已损坏，请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep after 15 and 30 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.

Please visit http://www.energy.gov/powermanagement for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint program.

*Note: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.

標示有 ENERGY STAR 標誌的 ASUS 產品，均符合美國環保署所制訂的 ENERGY STAR 規範，而且產品電源管理功能都已經啟用。在靜置 15 分鐘後，螢幕會自動進入睡眠模式；30 分鐘後，電腦會進入睡眠模式。使用者可藉由任何鍵將電腦由睡眠模式中喚醒。有關電源管理功能及其潛在效益的詳細資訊，可參考 http://www.energy.gov/powermanagement 。

美國環保署所制訂的 ENERGY STAR 規範，旨在推廣能源效益產品以減少空氣污染。藉由 ENERGY STAR，使用者每年可節省高達 30% 的電力以及電費，同時減少溫室氣體排放。能源之星的相關資訊，可參考 http://www.energystar.gov 。

*註：無作業系統或使用 Linux 系統的產品，不支援 ENERGY STAR。

标示有 ENERGY STAR 标志的 ASUS 产品，均符合美国环保署所制订的 ENERGY STAR 规范，而且产品电源管理功能都已经启用。在静置 15 分钟后，屏幕会自动进入睡眠模式；30 分钟后，电脑会进入睡眠模式。用户可通过任何键将电脑由睡眠模式中唤醒。有关电源管理功能及其潜在效益的详细资讯，可参考 http://www.energy.gov/powermanagement 。

美国环保署所制订的 ENERGY STAR 规范，旨在推广能源效益产品以减少空气污染。通过 ENERGY STAR，用户每年可节省高达 30% 的电力以及电费，同时减少温室气体排放。能源之星的相关资讯，可参考 http://www.energystar.gov 。

*注：无操作系统或使用 Linux 系统的产品，不支持 ENERGY STAR。

First Edition / August 2013
15060-266000DP